



# Rookmachine Hor/Vert 1500W

## handleiding

**Belangrijk! Lees de handleiding even door.**

### 1 Technische Specificaties

DMX kanalen: 7 kanalen

Frequentie: 50-60HZ

Functies: DMX512, remote control

LEDs: 24\*9w RGB 3in1

Opwarmtijd: 3mins

Stroomverbruik: 1500W

Tank inhoud:2.5L

Voltage: AC110V,220V-240V

### 2 Indeling scherm functies

**Display**

Menu      Up      Down      Enter

Menu	Value	Function
Address	1-512	Address setting
Pump	0-100	Spraying work(can adjust smoke volume)
Red	0-255	Red color
Blue	0-255	Blue color
Green	0-255	Green color





### 3 Werking Rookmachine

1. Steek de stekker van de rookmachine in het stopcontact en schakel deze in doormiddel van de oranje knop op de rook machine.
2. De machine moet nu even opwarmen, tijdens het opwarmen kan je de tekst -UP- zien op het scherm. Dan is de machine nog aan het opwarmen. Zodra deze tekst weg is, is de machine klaar voor gebruik.
3. Laat de machine direct na het opwarmen ongeveer 10 seconden roken. Let op! Het is een jet rookmachine, dus dit maakt wat geluid!

### 4 afstandsbediening

Op de afstandsbediening kunt u 4 knoppen terugvinden. FOG/R/G/B

Als u de knop FOG indrukt komt er enkel rook uit de machine, het is een Jet rookmachine dus dit maakt wat geluid! Met de andere 3 knoppen krijgt u rook met de kleuren Rood/Groen of Blauw.

### 5 DMX bediening

Channel	Value	Function
1	0-255	Spray smoke
2	0-255	Red
3	0-255	Green
4	0-255	Blue
5	0-255	Flash speed from slow to fast
6	0-255	Auto
7	0-255	Auto speed





## 6 Veiligheidsinstructies

- Werkt de machine niet naar behoren of doet deze raar, neem dan direct contact met ons op.
- Richt de rook niet direct op mensen, deze is zeer warm bij de nozzle en kan een risico op verbranding opleveren.
- De rookvloeistof is niet geschikt voor consumptie, mocht deze toch worden gedronken neem dan direct contact op met uw huisarts.
- Laat de machine niet te lang ongebruikt aan staan. Dit kan brandgevaar opleveren.

